


インデックス取替説明書

対象品番：HR04260S, HR54260R, HR7260R
HR2260S, HR2208R, HR1231, HR04414

取替方法



① ↑ ↓ ③



- ①. インデックスを引き抜いてください。
(リングを手で持って引き抜いてください。)
- ②. リングを緩めて外し、新しいインデックスと
入れ替えてリングを締めてください。
- ③. ハンドルの向きに合わせてインデックスを
ハンドルに差し込んでください。

湯 (HOT)

水 (COLD)



- ・インデックスは陶器製です。
取扱いに注意してください。
- ・製造年代により表示が異なります。
ご了承ください。

P1035

※当取扱説明書記載の仕様が改訂する場合が
ございますのでご了承下さい。

セラトレーディング株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3

TEL : 03-3796-6151 (代) 2010.04